

Bedienungsanleitung Ihres Drehstromzählers Typ Elster A1350

Bitte beachten Sie!!!

**Diesen Zähler gibt es in folgenden
Ausführungen:**

- **Einrichtungszähler Eintarif** 1)
- **Einrichtungszähler Zweitarif** 2)
- **Zweirichtungszähler** 3)





Display



Tarife

Je nach Ausführung besitzt der Zähler folgende Tarife:

- **1.8.0** **Bezug Eintarif**
- **1.8.1 / 1.8.2** **Bezug HT / Bezug NT**
- **1.8.0 / 2.8.0** **Bezug / Lieferung (Einspeisung)**

Zählernummer

Ihre Zählernummer finden Sie unterhalb des Barcodes.

Hinweis für die Selbstablesung Ihres Zählers

Je nach Ausführung lesen Sie folgende Kennziffern bei der Ablesung ab.

- 1) Kennziffer **1.8.0 (Bezug)**
- 2) Kennziffern **1.8.1 (Bezug HT) / 1.8.2 (Bezug NT)**
- 3) Kennziffern **1.8.0 (Bezug) / Einspeisung (2.8.0)**

*Die unterschiedlichen Kennziffern rollieren abwechselnd automatisch über das Display