

## Bedienungsanleitung für Drehstromzähler Typ Elster AS1440

**Bitte beachten Sie!!!**

Diesen Zähler gibt es in folgenden  
Ausführungen:

- Einrichtungszähler, Eintarif 1)
- Einrichtungszähler, Zweitarif 2)
- Zweirichtungszähler, Einspeisung 3)





## Display



## Tarifmerkmale

Je nach Ausführung besitzt der Zähler folgende Tarife:

- **1.8.0** **Bezug Eintarif**
- **1.8.1 / 1.8.2** **Bezug HT / Bezug NT**
- **1.8.0 / 2.8.0** **Bezug / Lieferung (Einspeisung)**

## Zählernummer

Ihre Zählernummer finden Sie unterhalb des Barcodes.

## Hinweis für die Selbstablesung Ihres Zählers

Je nach Ausführung lesen Sie folgende Kennziffern bei der Ablesung ab.

- 1) Kennziffer **1.8.0 (Bezug)**
- 2) Kennziffern **1.8.1 (Bezug HT) / 1.8.2 (Bezug NT)**
- 3) Kennziffern **1.8.0 (Bezug) / Einspeisung (2.8.0)**

\* Die unterschiedlichen Kennziffern rollieren abwechselnd automatisch über das Display