

## Bedienungsanleitung für Drehstromzähler Typ ISKRA MT174

**Bitte beachten Sie!!!**

**Diesen Zähler gibt es in folgenden  
Ausführungen:**

- Einrichtungszähler, Eintarif 1)
- Einrichtungszähler, Zweitarif 2)





## Display



## Tarifmerkmale

Je nach Ausführung besitzt der Zähler folgende Tarife:

- **1.8.0** **Bezug Eintarif** (siehe Foto)
- **1.8.1 / 1.8.2** **Bezug HT / Bezug NT**

## Zählernummer

Ihre Zählernummer finden Sie unterhalb des Aufdruckes „Eigentum des Netz-/Messstellenbetreibers“. Bitte geben Sie hier die komplette Zeichenkette an.

## Hinweis für die Selbstablesung Ihres Zählers

Je nach Ausführung lesen Sie folgende Kennziffern bei der Ablesung ab.

- 1) **Kennziffer 1.8.0 (Bezug)**
- 2) **Kennziffern 1.8.1 (Bezug HT) / 1.8.2 (Bezug NT)**

\* Die unterschiedlichen Kennziffern rollieren abwechselnd automatisch über das Display