

Bedienungsanleitung Ihres Drehstromzählers Typ Landis & Gyr ZMF120

Bitte beachten Sie!!!

**Diesen Zähler gibt es in folgenden
Ausführungen:**

- Einrichtungszähler Eintarif 1)
- Einrichtungszähler Zweitarif 2)





Display



Tarife

Je nach Ausführung besitzt der Zähler folgende Tarife:

- **1.8.0 [1]** **Bezug Eintarif** (siehe Foto)
- **1.8.1 [1] / 1.8.2 [2]** **Bezug HT / Bezug NT**

Zählernummer

Ihre Zählernummer finden Sie unterhalb des Barcodes.

Hinweis für die Selbstablesung Ihres Zählers

Je nach Ausführung lesen Sie folgende Kennziffern bei der Ablesung ab.

- 1) **Kennziffer 1.8.0 (Bezug) [1]**
- 2) **Kennziffer 1.8.1 (Bezug HT) [1] → Display**
Kennziffer 1.8.2 (Bezug NT) [2] → Display

* Die unterschiedlichen Kennziffern werden auf dem Display Abwechselnd nacheinander angezeigt.