

Tipps und Infos

Aufstellung von Abluft-Wäschetrocknern

Wird im Aufstellraum der Gas-Feuerstätte (Kessel, Therme) ein Abluft-Wäschetrockner aufgestellt, so muss für beide Geräte ausreichend Frischluft zur Verfügung stehen.

In der Regel ist eine Öffnung ins Freie mit mindestens 150 cm² ausreichend.

Lassen sie dies jedoch bitte von einem bei uns eingetragenen Gas- und Wasserinstallateur überprüfen

Nicht ausreichende Frischluft führt zu Störungen und kann auch zu Gefährdungen beim Betrieb der Gas-Feuerstätte führen.

Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte von Montag bis Freitag, in der Zeit von 7⁰⁰ Uhr bis 9³⁰ Uhr, an unsere Mitarbeiter:

Hr. Kolb	Tel. 0821 6500-8971
Hr. Nittmann	Tel. 0821 6500-8972
Hr. Rasilier	Tel. 0821 6500-8973
	Fax 0821 6500-8975