

Tipps und Infos

Dichtungen in der Erdgasinstallation

Werden bei Instandsetzungs- oder Erweiterungsarbeiten Verschraubungen mit Dichtungen gelöst, so sind immer neue Dichtungen zu verwenden.

Die Dichtungen müssen **HTB-Zulassung** besitzen. Dichtungen **ohne HTB-Zulassung dürfen nicht mehr** verwendet werden.

Die Dichtungen mit HTB-Zulassung sind an der roten Kennzeichnung am Rand erkennbar.

Neue Dichtungen sind über den Großhandel erhältlich. In Ausnahmefällen können auch Dichtungen bei den swa Netze GmbH bezogen werden. Die Ausnahmefälle sollten sich auf Störungen und unaufschiebbare Inbetriebnahmen beschränken und ein berechtigtes Interesse des Kunden haben.

In folgenden Abteilungen können Einzelstücke bezogen werden:

- **Haushaltsanlagen**

Kundenservice Tel. 0821 6500-8960

Montag bis Donnerstag 7⁰⁰ Uhr bis 15³⁰ Uhr

Freitag 7⁰⁰ Uhr bis 12⁰⁰ Uhr

- **Großanlagen**

Sonderanlagen Tel. 0821 6500-8940

Montag bis Donnerstag 7⁰⁰ Uhr bis 15³⁰ Uhr

Freitag 7⁰⁰ Uhr bis 12⁰⁰ Uhr